



BADAN GIZI NASIONAL

KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM DAN TATA KELOLA

NOMOR SOP	: 030/05/00/SOP.30/09/2026
TGL. PEMBUATAN	: 18 Agustus 2026
TGL. REVISI	: -
TGL. EFEKTIF	: 4 September 2026
DISAHKAN OLEH	: Deputi Bidang Sistem dan Tata Kelola
 dr. Prima Yosephine Hutapea, M.K.M. NIP. 96810052002122001	
NAMA SOP	: SOP Manajemen IPAL

DASAR HUKUM:	KUALIFIKASI PELAKSANA:
1. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 2. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan 4. Peraturan Pemerintah No. 22 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup 5. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 2 Tahun 2023 tentang Kesehatan Lingkungan 6. Peraturan Presiden Nomor 115 Tahun 2025 tentang Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis 7. Surat Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 15.1 Tahun 2024 tentang Pedoman Umum Sistem dan Tata Kelola Badan Gizi Nasional Untuk Program Makan Bergizi Gratis 8. Keputusan Kepala Badan Gizi Nasional Nomor 401.1 Tahun 2025 tentang Petunjuk Teknis Tata Kelola Penyelenggaraan Program Makan Bergizi Gratis Tahun Anggaran 2026	1. Kepala SPPG 2. Asisten Lapangan 3. Tim Kebersihan
KETERKAITAN:	PERALATAN/PERLENGKAPAN:
1. SOP Kontrol Air Bersih 2. SOP Manajemen Sampah 3. SOP Manajemen Grease Trap 4. SOP Personal Higiene	1. Instalasi IPAL 2. Alat Pelindung Diri (APD) 3. Alat Pembersih 4. Sikat 5. Sekop 6. Pengeruk 7. Pompa Penyedot 8. Alat tulis/perangkat pencatatan digital
PERINGATAN:	PENCATATAN DAN PENDATAAN
Jika SOP ini tidak dijalankan, IPAL yang tidak dioperasikan dan dipantau secara berkala dapat mengalami penyumbatan, kebocoran, atau kegagalan fungsi. Akibatnya, dapat mencemari saluran air dan lingkungan sekitar SPPG, yang berpotensi menimbulkan masalah sanitasi, bau tidak sedap, perkembangbiakan vektor penyakit, serta pelanggaran terhadap ketentuan pengelolaan lingkungan hidup.	1. Formulir Pemeriksaan IPAL 2. Formulir Pemeliharaan IPAL 3. Formulir Tindakan Perbaikan 4. Log Operasional IPAL

I. TUJUAN

1. Memastikan pengelolaan dan pengolahan air limbah dilakukan secara aman, teratur, efektif, dan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
2. Memastikan air limbah dari kegiatan operasional diolah sebelum dibuang ke lingkungan.
3. Mencegah pencemaran lingkungan akibat pembuangan air limbah yang tidak memenuhi ketentuan.
4. Menjamin fungsi dan kinerja IPAL agar dapat beroperasi secara optimal dan berkesinambungan.
5. Menjamin kegiatan pemeriksaan, pengoperasian, pemeliharaan, dan pembersihan IPAL terdokumentasi dengan baik.

II. RUANG LINGKUP

SOP ini digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pengoperasian, pemeriksaan, pembersihan, pemeliharaan dan pengelolaan limbah IPAL Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) yang diselenggarakan oleh Badan Gizi Nasional.

III. DEFINISI

Instalasi Pengolahan Air Limbah (IPAL) adalah suatu sistem atau rangkaian sarana yang digunakan untuk mengolah air limbah agar karakteristik air limbah menjadi lebih aman sebelum dialirkan atau dibuang sesuai ketentuan yang berlaku.

IV. PROSEDUR KERJA

1. Gunakan alat pelindung diri (APD) sebelum melakukan kegiatan dan memastikan kegiatan dilakukan sesuai jadwal.
2. Siapkan peralatan yang diperlukan dan pastikan tidak terdapat kondisi yang berbahaya.
3. Lakukan secara rutin pemeriksaan kondisi *IPAL*:
 - a. Periksa kondisi fisik bak IPAL
 - b. Periksa kondisi pipa saluran masuk dan keluar
 - c. Pastikan aliran air limbah berjalan dengan baik.
 - d. Periksa apakah terdapat penyumbatan pada saluran.
 - e. Periksa kondisi pompa apabila sistem menggunakan pompa.
 - f. Periksa apabila ada kebocoran pada bak, pipa, sambungan, atau kerusakan pada komponen lainnya.
 - g. Periksa kondisi air limbah secara visual seperti warna, bau menyengat, keruh, adanya lapisan lemak/minyak, adanya padatan atau benda asing.
 - h. Periksa kondisi cairan atau gas sebelum dialirkan ke titik pembuangan.
 - i. Catat hasil pemeriksaan pada formulir pemeriksaan IPAL.

4. Pengelolaan IPAL dilakukan dengan cara:

- a. Pastikan saluran air limbah menuju IPAL terbuka dan tidak tersumbat.
- b. Pastikan seluruh bak pengolahan memiliki kondisi dan volume yang sesuai untuk proses pengolahan.
- c. Operasikan pompa atau peralatan mekanis sesuai petunjuk pengoperasian.
- d. Pastikan proses pengolahan berlangsung sesuai urutan sistem IPAL.
- e. Pastikan tidak terjadi luapan pada bak IPAL.
- f. Pastikan air hasil pengolahan mengalir menuju titik keluaran sesuai jalur yang ditetapkan.
- g. Pastikan penggunaan bahan kimia sesuai dosis dan petunjuk teknis yang telah ditetapkan.
- h. Catat kondisi operasional dan setiap kejadian tidak normal pada logbook IPAL.

5. Lakukan pemeliharaan dan pembersihan IPAL secara berkala:

- a. Harian
 - i. Periksa dan bersihkan saluran masuk IPAL dari sampah atau padatan setiap hari.
- b. Mingguan
 - i. Bersihkan bak kontrol
 - ii. Periksa dan bersihkan pompa dari kotoran atau material yang dapat menghambat kinerja.
 - iii. Periksa pipa dan sambungan dari kebocoran atau kerusakan
- c. Bulanan
 - i. Periksa kondisi blower, aerator, panel kontrol, dan komponen mekanis lainnya apabila tersedia.
- d. Tiga Bulanan
 - i. Lakukan pengurasan lumpur/residu apabila volumenya telah mencapai batas yang ditentukan atau sesuai kebutuhan operasional.
 - ii. Pengangkutan dan pengelolaan dilakukan oleh pihak yang memenuhi persyaratan sesuai ketentuan.
 - iii. Pastikan hasil pengurasan tidak dibuang langsung ke lingkungan.
 - iv. Lakukan pembersihan area sekitar IPAL setelah pekerjaan selesai.
- e. Catat seluruh kegiatan pemeliharaan dan pembersihan dalam formulir pemeliharaan IPAL.

6. Pemantauan kualitas air limbah

- a. Lakukan secara rutin
- b. Dokumentasikan hasil pemantauan dan tindakan korektif.

7. Penanganan gangguan IPAL:

- a. Identifikasi jenis dan lokasi gangguan
- b. Hentikan sementara sistem yang mengalami gangguan.

- c. Pastikan air limbah tidak meluap atau mengalir langsung ke lingkungan tanpa pengolahan.
- d. Lakukan pemeriksaan terhadap pompa, pipa, bak, aerator, blower, panel, dan komponen lainnya sesuai jenis gangguan.
- e. Lakukan perbaikan yang dapat ditangani oleh petugas. Bila gangguan tidak dapat ditangani, asisten lapangan menghubungi tim teknis.
- f. Lakukan tindakan sementara untuk mencegah pencemaran lingkungan.
- g. Setelah perbaikan selesai, lakukan pengujian fungsi IPAL jika normal, dapat dioperasikan kembali.
- h. Catat seluruh temuan dan tindakan perbaikan dalam Formulir Tindakan Perbaikan.

V. LAMPIRAN

- 1. Diagram Alir Manajemen IPAL
- 2. Formulir Pemeriksaan IPAL
- 3. Formulir Pemeliharaan IPAL
- 4. Formulir Tindakan Perbaikan
- 5. Log Operasional IPAL

LAMPIRAN 1.

Diagram Alir Manajemen IPAL

3	URAIAN KEGIATAN	PELAKSANA		MUTU BAKU			KETERANGAN
		TIM KEBERSIHAN	KEPALA SPPG	KELENGKAPAN	WAKTU	OUTPUT	
1	Pakai APD	Mulai		APD lengkap sesuai kebutuhan	10 Menit	Konfirmasi Kesiapan APD	
2	Pemeriksaan kondisi IPAL			IPAL	30 Menit	Hasil pemeriksaan kondisi IPAL dan status kesiapan kegiatan	Apabila terjadi kerusakan segera lakukan perbaikan
3	Pemeliharaan dan Pembersihan IPAL			• Alat bantu pembuka <i>grease trap</i> • Sekop, • Pengeruk • Sikat	60 Menit atau sesuai kondisi	IPAL bersih, tidak tersumbat, dan siap beroperasi	
4	Pemantauan Kualitas Air Limbah			Alat ukur atau parameter dipantau sesuai ketentuan yang berlaku	10 Menit	Hasil pemantauan kualitas air limbah dan status kesesuaian	
5	Pengoperasian IPAL			Log operasional IPAL	10 Menit	Seluruh komponen utama IPAL berfungsi	
6	Catat dan dokumentasikan hasil pemeriksaan dan penanganan IPAL			• ATK • Kamera Handphone • Formulir/Checklist	10 Menit	Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik	
7	Melaporkan hasil pemeriksaan IPAL kepada kepala SPPG		Selesai	• ATK • Kamera Handphone	10 Menit	Seluruh kegiatan terdokumentasi dengan baik	

Lampiran2.

Formulir Pemeriksaan IPAL

Nama SPPG	
Alamat SPPG	
Tanggal Pemeriksaan	
Waktu Pemeriksaan	
Nama Petugas	

No.	Aspek yang Diperiksa	Baik	Tidak Baik	Keterangan
1	Kondisi area sekitar IPAL			
2	Penutup bak IPAL			
3	Bak penampungan			
4	Bak pengolahan			
5	Bak kontrol			
6	Saluran masuk			
7	Saluran keluar			
8	Kondisi pipa/sambungan			
9	Kondisi pompa (jika tersedia)			
10	Blower/aerator (jika tersedia)			
11	Panel/peralatan pendukung			
12	Kondisi aliran air limbah			
13	Warna air limbah/efluen			
14	Bau air limbah/efluen			
Kesimpulan Hasil Pemeriksaan				

Petunjuk pengisian: beri tanda centang (✓) pada kolom "Baik" atau "Tidak Baik". Setiap aspek yang dinilai tidak sesuai wajib dituliskan pada kolom Keterangan/Temuan dan ditindaklanjuti melalui Formulir Tindakan Perbaikan.

Petugas Pemeriksa	Mengetahui Kepala SPPG
(.....) Nama & Tanda Tangan	(.....) Nama & Tanda Tangan

LAMPIRAN 3.

Formulir Pemeliharaan IPAL

No.	Aspek yang Diperiksa	Dilakukan	Tidak Dilakukan	Keterangan
1	Membersihkan bak/unit IPAL			
2	Membersihkan saluran masuk			
3	Mengangkat sampah atau material padat			
4	Membersihkan endapan/lumpur			
5	Membersihkan media filter			
6	Mengganti media filter			
7	Memeriksa dan membersihkan pompa			
8	Memeriksa blower/aerator			
9	Membersihkan pipa dan saluran			
10	Memeriksa panel listrik			
11	Membersihkan area sekitar IPAL			
12	Melakukan perbaikan komponen			
Kesimpulan Hasil Pemeliharaan				

Petunjuk pengisian: beri tanda centang (✓) pada kolom "Dilakukan" atau "Tidak Dilakukan". Setiap aspek yang dinilai tidak sesuai wajib dituliskan pada kolom Keterangan/Temuan dan ditindaklanjuti melalui Formulir Tindakan Perbaikan.

Petugas Pemeriksa	Mengetahui Kepala SPPG
(.....) Nama & Tanda Tangan	(.....) Nama & Tanda Tangan

Lampiran 4.

Formulir Tindakan Perbaikan

No	Tanggal Temuan	Temuan/ Tidak Sesuai	Analisis Penyebab	Tindakan Perbaikan	Penanggung Jawab	Tanggal Selesai & Verifikasi Kepala SPPG
1.						
2.						
3.						
4.						

Lampiran 5.

Log Operasional IPAL

No.	Tanggal	Jam	Kondisi IPAL	Kondisi Efluen	Pompa / Aerator	Pipa & Keran	Keterangan	Paraf Petugas
1.								
2.								
3.								
4.								
5.								